

## 以下の器具には絶対に使用しないでください。

- 調光機能のついた電球器具や回路  
[調光：電球の明るさを変える機能]  
(100%点灯も使用不可)
  - リモコンのついた電球器具や回路
  - 誘導灯・非常用照明器具
  - 水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
  - 人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具
- ※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。

### 使用できない器具の例



調光機能付



誘導灯器具



水銀灯器具

以下の環境では絶対に使用しないでください。

- 水滴などがかかる場所
- 湿度の高い場所
- 直流電源

「安全上のご注意」「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

## 警告 安全上のご注意

- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災・器具過熱の原因)
- 調光(電球の明るさを変える)機能のついた電球器具や回路、白熱電球専用の人感センサー付器具、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯、HIDランプ器具などでは、絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
- 取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 直流電源では絶対に使用しないでください。(破損・発煙・点灯回路損傷の原因)
- ランプに異常が発生した場合は、直ちに電源を切ってください。
- 破損したランプは使用しないでください。(ケガ・感電の原因)

## 注意 安全上のご注意

- 器具で指定された消費電力以下のランプをご使用ください。（短寿命の原因）
- 水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。（破損・絶縁不良の原因）
- 物をぶついたり、傷をついたり、強く握ったりしないでください。（破損・ケガの原因）
- 点灯中や消灯直後はランプが熱くなっていますので触れないでください。（ヤケドの原因）
- ランプはソケットに確実に取り付けてください。（落下の原因）
- LEDの光を見続けると目を痛めるおそれがあります。直視しないようご注意ください。

## 使用上のご注意

- 水洗いや分解、改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- 遅れ停止スイッチなどと組み合わせて使用できない場合があります。
- ランプ周辺温度が5～35℃の範囲で使用してください。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。（雑音が入るときは、ランプから1m以上離してご使用ください。）
- 交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。
- 赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- 使用環境によってはカバーが曇る場合がありますが、異常ではありません。